

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

VÝROBKOVÁ ŘADA

Gerflor HQR

KATEGORIE PODLAH

Vinylové podlahy s textilní podložkou

Produktová řada Gerflor HQR byla navržena především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití v domácnostech i v komerčních prostorách. Nabízí vysokou odolnost a širokou nabídku luxusních dekorů. Díky unikátní technologii textilní podložky a patentované technologii GFT dokáže vyrovnávat drobné nerovnosti v podkladu, snižuje hluk a zlepšuje tepelný komfort. Jedná se o ekologicky šetrnou podlahovou krytinu s antibakteriální ochranou Sanosol.

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

Pro omezení vnášených nečistot doporučujeme použití čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních prostorách objektů. Používejte rohožky vhodné pro tento typ podlahoviny (nevhodné jsou například takové, které jsou ze zadní strany potažené gumou či latexem - mohou poškodit podlahu).

Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatřete ochranným zakončením nebo kluzáky. Nikdy nepoužívejte gumové podložky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), místo nich použijte podložky z PVC, polyetylenu nebo filcu.

Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy jej přenášejte.

Pokud má váš nábytek kolečka, ujistěte se, že jsou vhodná pro použití na PVC podlahy. Provádějte jejich pravidelné čištění. Pod kolečkové židle použijte vhodnou ochrannou podložku.

Při údržbě používejte vhodné čistící přípravky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Podlahy HQR jsou po instalaci připraveny k použití a nevyžadují žádné další úpravy povrchu. Při čištění nepoužívejte brusné nástroje ani jiné abrazivní prostředky (např. drátěnky, brusné polštářky, ocelovou vlnu atd.).

Aby se zabránilo poškození podlahy, odstraňte před prvním použitím všechny volné nečistoty pomocí smetáku, nebo vysavače a následně vytřete vlhkým mopem. Vytírání podlahy provádějte vlažnou vodou v doporučeném dávkování s vhodnými neutrálními čistícími prostředky např. Dr. Schutz PU čistič nebo ECOLAB Maxx Indur 2. Zbytky lepidla, sádry a barev je nutné odstranit co nejdříve pomocí hadru.

Po instalaci, při které je prováděno svařování spojů za studena, je možno začít podlahu zatěžovat po 4 hodinách. Čištění spojů je možné provádět po 24 hodinách. U podlah fixovaných k podkladu je před jejím zatížením nutné dodržet dobu schnutí určenou výrobcem lepidla.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Podlahy GERFLOR s textilní podložkou jsou již z výroby ošetřeny povrchovou úpravou, která povrch chrání a usnadňuje údržbu.

Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Poté podlahu vytřete vlhkým mopem. Většinu nečistot lze odstranit pomocí vody a čistících prostředků vhodných na vinylové podlahy s PUR povrchovou úpravou. K běžnému čištění

a údržbě podlahy používejte neutrální čisticí prostředky např. Dr. Schutz PU čistič nebo ECOLAB Maxx Indur 2. Na konci podlahu vytřete do sucha, aby na ní nezbyly žádné louže či zbytky vlhkosti.

Prostory se specifickými požadavky na podlahy: použitím PUR ochranné vrstvy při výrobě je vytvořena na povrchu nejlepší možná ochrana. Pokud bude nutné dodatečně chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zbarvení (např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony) nebo bude nutné vzhledem ke specifickým požadavkům použít speciální prostředky na údržbu podlahy, doporučujeme kontaktovat technickou podporu GERFLOR.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Odolné skvrny a rýhy od gumových podpatků: Použijte čisticí přípravek Dr. Schutz Elatex nebo ECOLAB Maxx Forte 2. Vzhledem k tomu, že tyto produkty obvykle naruší ochrannou vrstvu podlahoviny, je třeba po ukončení čištění opět obnovit ochrannou vrstvu pomocí přípravku Dr. Schutz Mat 3000PU, Dr. Schutz Lesk 3000PU nebo ECOLAB Indur Ultra. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn do povrchu vnikají hlouběji a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

Skvrny vzniklé při malování: Použijte Dr. Schutz Základní čisticí přípravek R nebo ECOLAB Maxx Forte 2 a postupujte dle pokynů v technickém listu produktu. Pro odstranění velmi odolných barev je možné použít také přípravek Dr. Schutz Elatex nebo ECOLAB Pep Active (u tohoto přípravku pouze s předchozím testem mimo viditelná místa). Po použití přípravku podlahu důkladně omyjte čistou vodou.

Skvrny od akrylového lepidla: Čerstvé skvrny od akrylového lepidla (< 1 měsíc): Odstraňujte přípravkem Dr. Schutz Elatex. Naneste na lepidlo, nechte působit a podlahu mechanicky vyčistěte jemným bílým nebo červeným padem a opláchněte. Zaschlé skvrny od akrylového lepidla (> 1 měsíc): použijte přípravek Dr. Schutz Elatex, nastříkněte a nechte dostatečně dlouho působit. Poté skvrnu mechanicky čistěte bílým nebo červeným padem a na závěr místo opláchněte čistou vodou. Na mimořádně odolné skvrny můžete použít přípravek Dr. Schutz Fleckenspray R. Dbejte na všechna upozornění v technickém listu.

Skvrny od rozpouštědlového lepidla: Použijte přípravek Dr. Schutz Fleckenspray R nebo přípravek ECOLAB Neomax BMR, ale nepokračujte, pokud jde skvrna odstranit obtížně (může se stát u lepidel odolných vůči rozpouštědlům).

Rez: Naneste antikorozi produkt, kyselinu šťavelovou nebo přípravek ECOLAB Stainblaster Rust Remover. Důkladně opláchněte.

Mastnota z jídla / barva / kuličkové pero / fix / plastické mazivo (asfalt): Použijte přípravek Dr. Schutz Elatex nebo ECOLAB Pep Active (u tohoto přípravku pouze s předchozím testem mimo viditelná místa). Naneste na skvrnu, nechte působit a podlahu mechanicky vyčistěte jemným bílým nebo červeným padem. Na závěr místo opláchněte čistou vodou.

Stopy gumy / stopy zanechané podrážkami bot: Na stopy zanechané podrážkami bot použijte přípravek Dr. Schutz Elatex nebo ECOLAB Neomax BMR. Nechte působit a čistěte červeným padem. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Pozor: Pokud již došlo k migraci změkčovadel z gumy do povrchu podlahoviny, nebude možné skvrnu bezzbytku odstranit.

Žvýkačka: Použijte mrazicí sprej ECOLAB Carpet Freeze, aby žvýkačka ztuhla, a poté ji odstraňte plastovou stěrkou.

UPOZORNĚNÍ

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky. Při přímém slunečním svitu působícím na podlahy může dojít ke změně barevného odstínu.

Nikdy nepoužívejte brusné kotouče, abrazivní čisticí prostředky, ani žádné jiné postupy a látky, které mohou poškodit povrchovou úpravu.

V případě potřísnění podlahy chemikálií, olejem, rozpouštědlem, kyselinou, vínem, kávou či jakoukoli jinou látkou, která není určena k čištění a údržbě, tuto látku co nejdříve setřete savým materiálem a následně místo umyjte vlažnou vodou (lze s přidavkem čisticího prostředku Dr. Schutz PU čistič nebo ECOLAB Maxx Indur 2) a vytřete do sucha.

Zamezte kontaktu podlahy s výrobky z gumy – pryže (tmavé i barevné), v opačném případě může dojít k nenávratné změně barevnosti povrchu (vznik skvrn, žloutnutí/černání). Pryž se nejčastěji vyskytuje na nohách nábytku a přístrojů, podrážkách obuvi, kolečkách židlí atd.

Pokud bude na podlahu delší dobu působit jakákoliv agresivní látka, může dojít k nevratnému poškození jejího povrchu. Za toto poškození nenese výrobce odpovědnost.

Při použití jiných, než výrobcem doporučených čisticích přípravků nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto dokumentu nenese výrobce zodpovědnost za vzniklé vady, poškození podlahy, nebo estetické změny povrchu.

*** Při použití jakýchkoliv (i doporučených) čisticích a údržbových prostředků je nutné dodržet návod na použití výrobce daného prostředku. Doporučujeme prostředek vždy nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě pro vyloučení negativního vlivu na podlahovinu.**